

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

□ NEO



Версия ПО 3.28
2018г.

-
- * Спасибо за приобретение нашей продукции.
 - * Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.
 - * Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.



Оглавление

Замечания и предупреждения	1
Функции и названия элементов монитора.....	2
Особенности и основные функции	3
Комплект поставки	4
Структурные схемы возможных подключений	4
Цветовая маркировка и назначение проводов	5
Схема подключения.....	6
Рекомендуемые кабели	8
Установка.....	9
Управление монитором	10
Часто используемые функции.....	10
1. Ответ на входящий вызов и открывание замка	10
2. Режим просмотра	11
3. Настройка громкости разговора	11
4. Настройка яркости, контраста и цвета	12
Дополнительные функции	12
1. Адрес монитора	12
2. Внутренний вызов на мониторы	12
3. Функция общего вызова	12
4. Прослушивание мониторов.....	12
5. Функция «Не беспокоить»	13
6. Фотографирование	13
7. Функция записи видео вручную	13
8. Функция видеорегистратора (DVR)	14
9. Автоответчик.....	15
10. Изменение сообщения автоответчика.....	15
11. Сообщение для домочадцев	16
12. Будильник и календарь	16
13. Просмотр фото, видео, и файлов мультимедиа	17
14. Удаление файла или папки	18
15. Установка MP3 мелодии для сигналов вызова или будильника.....	18
16. Регулировка громкости вызова	19
Системное меню	19
Системные настройки	21
Меню инженерных настроек.....	24
Обновление прошивки монитора	24
Рекомендации по выбору microSD карты.....	25
Характеристики	26



Замечания и предупреждения

Внимательно ознакомьтесь с данным разделом для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.

При эксплуатации изделия запрещается:


1. Самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.
2. Подключать к изделию другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств и изделия.
3. Устанавливать изделие в непроветриваемых нишах или замуровывать изделие в стену. Это может вызвать повреждение изделия или пожар.
4. Использовать изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
5. Эксплуатировать изделие с поврежденным шнуром питания. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
6. Вставлять вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
7. Использовать воду или другие жидкости для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.

Замечания по эксплуатации изделия:

1. Выключайте питание, если изделие не используется длительное время.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие и не размещайте изделие вблизи нагревательных элементов.
3. Избегайте попадания посторонних предметов в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.
4. Не размещайте какие-либо предметы на корпусе изделия.
5. Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.



Функции и названия элементов монитора




№	Элемент	Функция
1	Динамик	
2	Экран	
3	Кнопка «Домой»	Вход в системное меню Кнопка мигает при наличии новых фото/видео записей или сообщений
4	Разъем microSD карты	Запись фото или видео
5	Выключатель питания	
6	Микрофон	

Особенности и основные функции

- 7 дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 800x480 точек.
 - Встроенный блок питания
 - Управление замком двери через вызывную панель и блоком управления ворот через специальное реле TS-NC05 или через дополнительный выход вызывной панели серии Stuart или iPanel2 на 2 и 4 абонента.
 - Поддержка подключения 2 вызывных панелей, 2 видеокамер или 1 вызывной панели и 3 видеокамер, до 3 дополнительных мониторов (информацию о совместимых моделях мониторов смотрите на сайте www.tantos.pro в разделе часто задаваемых вопросов).
 - Функция «Не беспокоить».
 - Адресный интерком, функция общего вызова, функция прослушивания отдельного монитора.
 - Электронная фоторамка (воспроизведение JPG файлов), включаемая вручную.
 - Проигрыватель мелодий MP3.
 - Возможность использования MP3 файлов в качестве сигналов вызова и будильника.
 - 6 будильников с возможностью установки различных циклов работы.
 - 4 расписания уровня громкости вызова по времени.
 - Отображение часов в дежурном режиме (кроме режима DVR).
 - Голосовые сообщения для домочадцев и посетителей.
 - Запись фото посетителя при вызове или вручную.
 - Запись видео по движению по одному каналу или вручную по любому каналу.
 - Возможность использования режима «Автоответчик» с записью видео и аудио сообщения от посетителя.
- (**Внимание:** только при использовании в качестве основного монитора).

Комплект поставки



Монитор



Инструкция



Кронштейн



2 дюбеля



2*M4*20
Шурупы



2 разъема 5 контактов
(красный/синий/
желтый/белый/
коричневый)



Разъем 4 контакта
(красный/синий/
желтый/белый)




Разъем 4 контакта
(белый/синий/
белый/синий)

Структурные схемы возможных подключений


1. Подключение двух вызывных панелей

В системе может быть 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывных панели и 8 видеокамер.



2. Подключение вызывной панели и видео камеры

В системе может быть 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 1 вызывная панель и 9 видеокамер.



Примечание: В качестве дополнительных мониторов могут использоваться мониторы: серии Amelie, Lilu, Elly, Prime, Neo, Loki, Tango, Stark, Sherlock.

Вместо мониторов может быть подключена аудиотрубка TS-AD Tantos, для полноценной работы трубы рекомендуется осуществлять ее питание от БП TS-08 Slim (в комплект поставки трубы БП не входит, приобретается отдельно).

Цветовая маркировка и назначение проводов

1. 5-ти контактный разъем

Красный – Аудио

Синий – Общий

Желтый - +12В питание вызывной панели

Белый – Видео

Коричневый – Импульсный выход открывания замка.

2. 4-х контактный разъем

Красный – Аудио

Синий – Общий

Желтый – Шина DATA

Белый – Видео

3. 4-х контактный разъем


Белый – Видео от видеокамеры 1

Синий – Общий

Белый – Видео от видеокамеры 2

Синий – Общий

Схема подключения



Примечания:

1. Вызывные панели могут быть подключены только к основному монитору, имеющему адрес «Комната 1» (смотри раздел «Адрес монитора»). При установке любого другого адреса, входы панелей не работают.
2. При подключении нескольких мониторов в одной системе, во всех мониторах, кроме первого, необходимо изменить адрес устройства так, чтобы адреса не повторялись (смотри раздел «Адрес монитора»).
3. Входы для подключения видеосигнала CCTV не транслируются по шине между мониторами, т.е. у каждого монитора может быть свой набор видеокамер. Если необходим просмотр видеокамер, подключенных к основному монитору, необходимо использовать видеораспределители и дополнительные кабели для подключения данных камер к другим мониторам. Видеокамеры должны иметь собственный источник питания.
4. Выход KEY является импульсным, т.е. при нажатии кнопки открывании замка через этот выход происходит разряд конденсатора 2200мкФх16В.
5. При подключении электромеханического замка к вызывной панели требуется дополнительный блок питания или импульсный накопитель соответствующий напряжению и току потребления замка.
6. Для обеспечения возможности открывания ворот через реле TS-NC05 или панель серии Stuart или iPanel2 4 абонента, смотрите схему подключения в инструкции на соответствующее устройство.


Внимание: Коммутируемый ток через реле TS-NC05 или дополнительный выход панели серии Stuart и iPanel2 2, 4 абонента не может превышать 5 мА. При управлении устройствами, имеющими ток более указанного, необходимо использовать промежуточное реле с соответствующими характеристиками.

Рекомендуемые кабели


Монитор имеет 2 варианта управления замком: управление сигналом от вызывной панели и управление сигналом от монитора.

Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 20 метров: кабель 4 x 0,5 кв. мм



- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 20 метров: комбинированный кабель PK-75-3+ 2*0,5 кв. мм.




Если используется управление электромеханическим замком сигналом от монитора, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 20 метров: кабель 6 x 0,5 кв. мм




- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 20 метров: комбинированный кабель PK-75-3 + 4*0,5 кв. мм.



Внимание: При подключении панелей серии Stuart или использовании дополнительного реле TS-NC05 для управления воротами необходимо предусмотреть один дополнительный провод для подключения к шине DATA (смотрите инструкцию на соответствующее устройство).

Установка

1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора. Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите кронштейн с монитора.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора после его установки и выполнения всех подключений.



Управление монитором

Для входа в основное меню нажмите кнопку .

Монитор распознает управляющие движения:

- Клик:** в основном меню, нажатие любой иконки открывает ее.
- Взмах вверх:** в системных настройках – переход к следующей странице.
- Взмах вниз:** в системных настройках – переход к предыдущей странице

При ответе или в режиме просмотра в правой части экрана отображается меню.

	Ответ
	Отбой
	Вызов/ Пересылка вызова
	Переключение между входами монитора
	Настройка параметров видео и громкости
	Сделать фото
	Запись видео
	Открыть замок

Часто используемые функции

1. Ответ на входящий вызов и открывание замка

При вызове с вызывной панели или с другого монитора в доме монитор будет выдавать сигнал вызова. Нажмите значок  на экране для ответа на вызов. Если вы не ответите на вызов, монитор перейдет в режим ожидания по окончании заданного времени звучания сигнала вызова.

Во время вызова (если это разрешено в инженерном меню) или в режиме разговора с посетителем вы можете нажать значок  на экране для открывания замка двери.

Если в системе установлено более одного монитора, нажатие значка  во время разговора позволяет переключить вызов на другой монитор в доме. При разговоре через интерком с другим монитором, если приходит вызов с вызывной панели, на экране появляется соответствующая информация. Нажимая значок , вы можете начать разговор с посетителем у вызывной панели.

Нажатие значка  во время разговора переключает экран на отображение другого канала для просмотра. При переключении на канал вызывной панели включается режим просмотра, для продолжения разговора с посетителем нажмите .

2. Режим просмотра

Нажмите кнопку  для входа в меню, нажмите значок  для просмотра видео от вызывной панели 1. Нажмайте значок  для переключения на следующий канал.

В режиме просмотра вы можете нажать значок  для разговора через вызывную панель и можете нажать кнопку  для открывания замка двери.

Нажатие на любую точку изображения в режиме просмотра убирает панель управления и увеличивает изображение данной точки в 2 раза. Для возврата к нормальному отображению коснитесь экрана снова.

Время просмотра вызывных панелей 2 минуты, время просмотра видеокамер 4 часа.

Примечание: Если в инженерных настройках параметр «Время работы доп. реле» установлено отличным от нуля, то вместо символа  будет отображаться символ  |  . Значок «замок» открывает замок подключенный к реле вызывной панели или выходу KEY1. Значок «Ворота» замыкает контакты электронного реле TS-NC05 или дополнительный выход у вызывной панели Stuart. Открытие ворот доступно при просмотре дополнительных видеокамер.

3. Настройка громкости разговора

В режиме разговора или интеркома нажмите кнопку  для входа в экран настройки громкости разговора. Нажмайте кнопки + или – для настройки громкости разговора.

4. Настройка яркости, контраста и цвета

Если экран включен, нажмите кнопку  для настройки громкости, нажмите ее еще раз для настройки яркости. Нажмайте кнопку  для перехода к настройке контраста и цвета. Нажмайте кнопки + или – для настройки яркости, контраста или цвета.

Дополнительные функции

1. Адрес монитора

Если в системе установлено более одного монитора, всем дополнительным должен быть изменен адрес. Заводская установка адреса: «Комната 1». Можно установить значения «Комната 1 – 2 – 3 – 4». Основной монитор, к которому подключены вызывные панели, должен всегда иметь адрес «Комната 1».

Запрещается устанавливать одинаковый адрес для разных мониторов. При совпадении адресов адрес монитора в меню настроек подсвечивается красным.

2. Внутренний вызов на мониторы

В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в основное меню, затем нажмите значок . Если у вас более 2 мониторов, нажмите на номер нужного монитора на экране.

3. Функция общего вызова

Эта функция позволяет передать голосовую информацию на все мониторы в доме. В режиме ожидания нажмите кнопку , затем нажмите значок , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

4. Прослушивание мониторов

Для включения прослушивания другого монитора нажмите кнопку  для входа в меню, затем нажмите значок . Если у вас более 2 мониторов, нажмите на номер нужного

монитора на экране. На дисплее вашего монитора появится надпись «ПРОСЛУШИВАНИЕ». Максимальное время прослушивания – 8 часов.

При прослушивании пользователь слышит звуки из прослушиваемого помещения, но в прослушиваемом помещении не слышно звуков от прослушивающего монитора.

На прослушиваемом мониторе в момент прослушивания отображается надпись «ПРОСЛУШИВАЕТСЯ».

Примечание: В системных настройках мониторов, которые будут прослушиваться, нужно включить функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ». Если вы хотите запретить прослушивание монитора, выключите функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»».

5. Функция «Не беспокоить»

Вы можете использовать меню настроек для включения или выключения функции «Не беспокоить».

Примечание: Если функция «Не беспокоить» включена, монитор не выдает звукового сигнала при вызове, но при этом экран монитора включается.

6. Фотографирование

- Автоматическое фотографирование: монитор может автоматически делать и сохранять фотографии по нажатию кнопки вызова на вызывной панели. Установите для функции «Количество автоматических снимков» в системных настройках значение 1, 2 или 3.
- Ручное фотографирование: в режиме разговора или просмотра нажмите значок  для ручного фотографирования. На экране отобразится сообщение «ИЗОБРАЖЕНИЕ СОХРАНЕНО».

7. Функция записи видео вручную

В режиме разговора или просмотра нажмите значок  для записи видео вручную.

Нажмите значок  еще раз для остановки записи. С вызывных панелей запись производится со звуком.

Функцию записи видео работает только при установке в монитор microSD карты с объемом памяти более 2 ГБ.

8. Функция видеорегистратора (DVR)

Монитор может автоматически записывать видеоролики по встроенному детектору движения, по одному каналу. Запись может производиться от любого источника видеосигнала – видеокамеры или панели, однако, в силу ряда причин, описанных в часто задаваемых вопросах на сайте www.tantos.pro, производить запись по сигналу от вызывной панели не рекомендуется. Детектор движения может срабатывать на включение освещения, солнечные блики, шум видеокамеры при недостаточной освещенности и т.д., ложные срабатывания при этом не являются неисправностью.

Для включения функции видеорегистратора (DVR):

- включите «ФУНКЦИЯ DVR» в системных настройках -> «НАСТРОЙКА DVR».
- Установите нужную чувствительность.
- Установите период, во время которого будет производиться запись. Если время начала и конца заданы одинаковыми, функция DVR будет активна 24 часа.
- Установите количество записываемых кадров секунду, разрешение и источник записи, а так же время отключение экрана после запуска DVR.
- При необходимости включите функцию включения экрана при срабатывании детектора движения. Время отображения соответствует времени записи роликов.

Работа видеорегистратора (DVR):

- После перехода монитора в режим ожидания, через 30 секунд монитор включает режим видеорегистратора, при этом на экране появляется надпись «DVR готов».
- По истечении времени установленного в пункте «Отключение экрана после» монитор должен погаснуть.

Внимание: При работающем видеорегистраторе часы не отображаются.

Примечание:

- Монитор ведет запись по обнаружению движения 2-х минутными роликами.
- При этом, если были записаны подряд пять 2-х минутных роликов и движение не прекратилось (пауза между обнаружением движения менее 20 сек), будет записан 10-ти минутный ролик. Если после этого в течение 20 секунд не было обнаружения движения, следующий ролик будет опять 2-х минутный.

- Звук не записывается в режиме DVR.
- Функция видеорегистратора не будет работать, если объем microSD карты менее 2 ГБ. Для microSD карт 2 ГБ запись может вестись только со скоростью 1 кадр в секунду при разрешении 320x240. Для выбора других параметров смотри таблицы на стр. 27.
- Чтобы функция DVR работала с максимальными параметрами, используйте microSD карты с емкостью не менее 8 Гб (но не более 32 Гб).

Важно! В мониторе могут использоваться карты только формата SDHC не более 32Гб. Не используйте карты ниже Class 4, рекомендуется использовать microSD Class 6 и выше. Если монитор периодически, без внешних воздействий, выводит надпись «DVR готов», то это чаще всего связано со сбоями ячеек SD карты, отформатируйте карту в мониторе, если перезагрузки DVR продолжаются, то замените карту.

9. Автоответчик

Внимание: Функция доступна только для монитора с адресом «Комната 1».

Функция позволяет посетителю оставить видео сообщение, если никого нет дома. Для включения автоответчика вы должны перед уходом из дома включить функцию «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ» в системных настройках, в пункте «РЕЖИМ ОТВЕТА». Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, и никто не отвечает до истечения времени вызова, посетитель услышит системное сообщение «Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone» из панели, и у него будет 20 секунд, чтобы оставить сообщение для вас. Системное сообщение может быть изменено (смотри следующий пункт).

10. Изменение сообщения автоответчика

Если пользователь хочет изменить сообщения автоответчика на свои сообщения, он должен проделать следующее:

- Нажмите значок  и запишите сообщение, нажав кнопку , продиктовав его громко и четко. Нажмите значок  еще раз для завершения записи. Нажмите кнопку  для выхода из режима записи сообщений.

- Нажмите на значок , выберите аудио файл, который вы хотите сделать сообщением начала записи и нажмите значок  для вызова меню «НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЯ АВТООТВЕТЧИКА».
- Выберите в пункте «ВОСПРОИЗВОДИТЬ» значения «ЗАПИСАННОЕ». В пункте «ТИП СООБЩЕНИЯ» выберите значение «СООБЩЕНИЕ НАЧАЛА ЗАПИСИ». При необходимости настройте громкость сообщения. Когда вы закончите настройки, нажмите «ПРИМЕНİТЬ» для подтверждения. Аналогичные операции можно произвести с другим сообщением для «СООБЩЕНИЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ».

11. Сообщение для домочадцев

Вы можете записать аудио сообщение для членов вашей семьи. В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в меню, нажмите значок  для начала записи сообщения и запишите сообщение, нажав кнопку , продиктовав его громко и четко. Нажмите значок  еще раз для завершения записи. Нажмите кнопку  для выхода из режима записи сообщений. На значке  появится цифра не прослушанных сообщений.

12. Будильник и календарь

Вы можете установить до 6 будильников на разные циклы повторения в системных настройках или через календарь, нажав изображение будильника в левом нижнем углу.

- Если хотя бы один будильник включен, значок будильника на календаре будет окрашен в красный цвет.
- Если будильник установлен на какой-то конкретный день в режиме однократно/месяц/год, то данный день в календаре подсвечивается синим, если выбран цикл неделя, то выбранные дни подсвечиваются красным.
- При срабатывании будильника вы можете выключить будильник, нажав значок в левом углу экрана календаря, или будильник автоматически выключится через 1 час.
- Время звучания будильника 30 секунд, если сигнал имеет продолжительное звучание, или время звучания сигнала, если оно короче 30 секунд.

13. Просмотр фото, видео, и файлов мультимедиа

В режиме ожидания нажмите кнопку  для перехода в главное меню. Если есть не просмотренные фото или видео файлы, их количество будет показано в правом углу значка, красным цветом. Все имена файлов содержат дату и время создания. Например, 2012-02-01 11:30:20 означает, что файл создан в 11:30:20, 1 февраля 2012.

Просмотр фото: Нажмите значок  для просмотра файлов, выберите год и месяц, нажмите на имя файла, который вы хотите посмотреть.

- Нажмайте значки  или  для просмотра изображений. Изображения будут автоматически меняться каждые 5 секунд.
- Если вы хотите выйти из просмотра, нажмите значок  для возврата в предыдущее меню.

Примечание: Если microSD карта не вставлена, вы просматриваете фото из встроенной памяти, если microSD карта вставлена, вы просматриваете фото с microSD карты.

Просмотр видео: Нажмите значок  для входа в список видео файлов, выберите файл для просмотра. Для воспроизведения, паузы или перехода к следующему файлу используйте кнопки меню под изображением:



							
Возврат	Файл назад	Скорость меньше	Воспр./ Пауза	Скорость больше	Громк. меньше	Громк. больше	Файл вперед

- **Воспроизведение записей видеорегистратора:** Нажмите значок  для просмотра записей, сделанных видеорегистратором. Далее действуйте, как описано ранее в пункте просмотр видео.
- **Воспроизведение файлов мультимедиа:** Нажмите значок  для просмотра изображений или прослушивания MP3 файлов, записанных на microSD карту.

Для просмотра файлов JPG их следует записать в папку MULTIMEDIA\PICTURE, MP3 файлы записываются в папку MULTIMEDIA\MUSIC.

14. Удаление файла или папки

Если вы хотите удалить файл или папку, вы можете выбрать файл или папку в списке и нажать значок  . Нажмите «СТЕРЕТЬ» для удаления выделенного файла или папки.

Примечание: Те же действия нужны для удаления фото, аудио и DVR файлов.

15. Установка MP3 мелодии для сигналов вызова или будильника

1. Скопируйте на microSD карту файлы и папки из монитора (Настройка -> Копировать файлы на SD карту -> Копировать).
2. Выключите монитор.
3. Вытащите microSD карту из монитора и вставьте ее в кардридер компьютера.
4. Откройте содержимое съемного диска являющегося вашей microSD картой.
5. Откройте папку RingTones, Вы увидите вложенные папки AlarmClock, Door1, Door2.
6. Скопируйте в эти папки любимые мелодии (по одной в каждую) соответственно:
 - в папку AlarmClock – для будильника
 - в папку Door1 – для вызывной панели №1
 - в папку Door2 – для вызывной панели №2
7. Вставьте microSD карту в монитор.
8. Включите монитор.

Примечание: Наличие MP3 файла в папке отменяет установку мелодии в системных настройках, т.е. мелодия MP3 является приоритетной. Не записывайте более одного MP3 файла в одну папку, т.к. воспроизводится только один файл.

16. Регулировка громкости вызова

Настройка уровня громкости вызова производится в системном меню в пункте «Расписание вызовов».

Монитор имеет возможность изменять громкость вызова в зависимости от времени. Доступно четыре свободно устанавливаемых периода времени, в каждом из которых может быть установлен собственный уровень громкости. Установка уровня громкости 00 равносильна включению режима «Не беспокоить».

17. Установка пароля


На вход в системные настройки может быть установлен пароль. Пароль может содержать от 1 до 7 цифр. При включении опции использовать пароль не забудьте ввести его в следующем пункте меню. При утере пароля для получения информации о сбросе старого пароля и установки нового обратитесь в Техническую поддержку на сайте www.tantos.pro.

Системное меню

В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в меню, показанное на рисунке.



Основное меню

Значок	Функция	Примечание
	Просмотр/удаление фото.	Если есть новые/непросмотренные фото, их количество отображается в правом углу значка.
	Просмотр/удаление видео.	Если есть новые/непросмотренные файлы видео, их количество отображается в правом углу значка.
	Просмотр/удаление записей видео DVR.	
	Просмотр/удаление фото, сохраненных на SD карте. Прослушивание/удаление звуковых файлов на SD карте.	
	Прослушивание/удаление аудио файлов. Изменение сообщений автоответчика.	Если есть новые/непросмотренные файлы аудио, их количество отображается в правом углу значка.
	Запись сообщений.	
	Просмотр вызывных панелей и видеокамер.	Просмотр видео с панелями.
	Вызов	Вход в режим пересылки вызовов.
	Вещание	Общее оповещение на все мониторы.
	Прослушивание других мониторов.	Вход в режим прослушивания других мониторов.
	Настройки	Вход в системные настройки.

Системные настройки

Нажмите значок  для входа в системные настройки.

№	Параметр	Значения	Примечание
1-1	ВРЕМЯ ЗВОНКА	10 с/15 с/20 с/25 с/30 с/ 35 с/ 40 с/ 45 с/50 с/ 55 с/ 60 с	Время сигнала вызова
1-2	РАСПИСАНИЕ ВЫЗОВОВ	НАЧАЛО ПЕРИОДА 1	ЧАСЫ : МИНУТЫ
		ГРОМКОСТЬ ПЕРИОДА 1	0-100%, установка 00 равносильно функции «Не беспокоить»
		НАЧАЛО ПЕРИОДА 2	ЧАСЫ : МИНУТЫ
		ГРОМКОСТЬ ПЕРИОДА 2	0-100%, установка 00 равносильно функции «Не беспокоить»
		НАЧАЛО ПЕРИОДА 3	ЧАСЫ : МИНУТЫ
		ГРОМКОСТЬ ПЕРИОДА 3	0-100%, установка 00 равносильно функции «Не беспокоить»
		НАЧАЛО ПЕРИОДА 4	ЧАСЫ : МИНУТЫ
		ГРОМКОСТЬ ПЕРИОДА 4	0-100%, установка 00 равносильно функции «Не беспокоить»
1-3	МЕЛОДИЯ ЗВОНКА	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1	00-06
		МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2	
		МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА	
		ПОВТОРЕНИЕ МЕЛОДИИ ВЫЗОВА	Сигнал вызова будет повторяться, если установлено значение 
1-4	РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»		
			Монитор не будет выдавать сигналов вызова
1-5	РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»		
			Монитор можно прослушивать с других мониторов
1-6	ЗВУК КНОПОК		Отключения звука нажатия на кнопки и листания экранов
			Включение звука нажатия на кнопки и листания экранов
1-7	ИМЯ ЗНАЧКА		Названия значков не отображаются на экране
			Названия значков отображаются на экране

№	Параметр	Значения	Примечание
1-8	КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ СНИМКОВ	ОТКЛЮЧЕНО	Нет автоматических снимков фото
		1	Автоматически делается 1 снимок
		2	Автоматически делается 2 снимка
		3	Автоматически делается 3 снимка
1-9	ПОДСВЕТКА КНОПОК	В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ	Включение или выключение подсветки кнопки «Домой» в различных режимах
		В РЕЖИМЕ DVR	
2-1	КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ НА SD КАРТУ	ОТМЕНА	
		КОПИРОВАТЬ	
2-2	НАСТРОЙКИ DVR	ФУНКЦИЯ DVR	
		ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ	Определяет чувствительность детектора движения для включения записи
		ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАПИСИ	DVR начинает запись
		ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ	DVR заканчивает запись
		КОЛИЧЕСТВО (КАДРОВ/СЕКУНДУ)	1/2/5/10 кадров/сек, зависит от емкости microSD карты, смотри стр. 30
		РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА	320x240 / 640x480 зависит от емкости microSD карты, смотри стр. 30
		ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА ПОСЛЕ	Экран выключится после истечения заданного времени
		ИСТОЧНИК ЗАПИСИ	Заводская установка Панель 1, можно выбрать другой источник записи
		ВКЛ. ЭКРАН ПРИ ДЕТЕКЦИИ	Заводская установка – выключено. Включение экрана при детекции движения
2-3	АВТООТВЕТЧИК	ОТКЛЮЧЕН	
		ВКЛЮЧЕН	Включает работу автоответчика
2-4	АДРЕС УСТРОЙСТВА	КОМНАТА 1/2/3/4	Адрес будет отмечен красным, если два монитора имеют одинаковый адрес
2-5	СОСТОЯНИЕ ВХОДА	СОСТОЯНИЕ ВХОДА 2	Переключение между названиями входа ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 3
		ПАНЕЛЬ 2 / КАМЕРА 3	Активация / деактивация входа
		КАМЕРА 1	
		КАМЕРА 2	
2-6	НАСТРОЙКА ЧАСОВ	ДАТА: ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ	
		ВРЕМЯ:ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕК.	

№	Параметр	Значения	Примечание
2-7	УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	БУДИЛЬНИК 1-6	Время каждого будильника устанавливается независимо
		МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА	00-06
		СОСТОЯНИЕ	Включен / Выключен
		ТИП ЦИКЛА ПОВТОРЕНИЯ	ОДНОКРАТНО – один раз в заданное время НЕДЕЛЯ – каждую неделю в заданный день, в заданное время МЕСЯЦ – каждый месяц в заданный день, в заданное время ГОД – каждый год в заданный день, в заданное время
		ВРЕМЯ	Время будильника ЧЧ:ММ
2-8	ОТОБРАЖЕНИЕ ЧАСОВ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	ДА	Включение отображения даты / времени на экране в режиме ожидания.
		НЕТ	Внимание: при работе DVR часы не отображаются.
2-9	ФОРМАТ СИСТЕМЫ	ФОРМАТИРОВАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ	Очистка внутренней памяти монитора
		ФОРМАТИРОВАТЬ SD КАРТУ	Очистка SD карты
3-1	ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ		Отображение версии прошивки ПО
3-2	УСТАНОВИТЬ ФОНОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	РИСУНОК 1; ЦВЕТ 1/2/3/4/5/6/7	Устанавливает цвет фона при работе интеркома
3-3	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРОЛЬ	Выключен	Установка по умолчанию
		Включен	Включает использование пароля для входа в системные настройки
3-4	ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ	Ввод от 1 до 7 цифр пароля	Функция активна при включенной функции «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРОЛЬ»
3-5	ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	ОТМЕНА	
		ВОССТАНОВИТЬ	Восстановление заводских установок настроек монитора
3-6	ЯЗЫК		Выбор языка меню

Меню инженерных настроек

Для входа в инженерные настройки: выключите питание монитора не менее чем на 1 минуту и включите его. Во время окна приветствия нажмите на кнопку  и удерживайте ее до появления окна инженерных настроек.

	Настройка	Описание
1	Обновление программного обеспечения	Вы можете обновить прошивку монитора
2	Время открытия замка	Время открывания замка двери. Допустимые значения 1-10 секунд. Заводская установка: 1 с.
3	Открывание замка в режиме просмотра	Если функция включена, нажатие кнопки открывания замка двери во время просмотра будет открывать замок двери.
4	Время работы дополнительного реле	0-25 секунд. Дополнительное реле отключено, если задано значение 0. Значение 0,1-25 секунд разрешает работу дополнительного реле (электронное реле TS-NC05 или второй выход панели Stuart) и устанавливает для него время замыкания контактов.
5	Режим работы дополнительного реле	Установите цифру 1 при использовании электронного реле TS-NC05 или панели Stuart. Установите цифру 2 при использовании панели iPanel2 на 2, 4 абонента.
6	Введите пароль	Ввод пароля для входа в системные настройки

Внимание: Изменяйте инженерные настройки только в случае уверенности в том, что изменяемые параметры не нанесут вреда подключенному оборудованию.

Обновление прошивки монитора

Пользователи могут обновить прошивку монитора на более новую версию, если она доступна на сайте www.tantos.pro на странице данного монитора, в разделе «СОФТ».

Выполните следующее:

- Скачайте архив с прошивкой.
- Вставьте microSD карту в картридер компьютера.
- Извлеките из архива «**имя монитора.rar**» папку UPGRADE и скопируйте ее на SD карту.
- При ВЫКЛЮЧЕННОМ питании монитора вставьте microSD карту в слот монитора.
- Включите питание.
- Войдите в меню инженерных настроек и выберите пункт обновления прошивки в меню.

Внимание: Не отключайте питание во время процесса обновления прошивки, монитор может выйти из строя и потребует ремонта в сервисном центре.

Рекомендации по выбору microSD карты

Внимание!

- Монитор поддерживает карты только формата SDHC. Перед началом использования microSD карты, она должна быть отформатирована в мониторе.
- Если монитор перезагружается при вызове или обращении к microSD карте, то отформатируйте карту в мониторе, если перезагрузки продолжаются, замените карту.
- Для записи фото или видео с наилучшим разрешением рекомендуется использовать microSD карты емкостью 16ГБ или 32ГБ. Карты большего объема не поддерживаются.
- Рекомендуется использовать microSD не ниже Class 6. Не используйте карты ниже Class 4.
- Не рекомендуется использовать microSD карты, бывшие в употреблении в других устройствах. Такие карты могут содержать сбойные ячейки памяти, которые могут приводить к неустойчивой работе монитора, вплоть до его перезагрузки.

Функция фото

Место хранения	Разрешение	Количество фото
Внутренняя память	320x240	Не менее 64
Внешняя microSD карта	640x480	Зависит от емкости microSD карты

Функция записи видео (в ручном режиме или в режиме автоответчика)

Емкость microSD карты	Разрешение	Скорость кадров
1 ГБ	320x240	2
2 ГБ	320x240	5
4 ГБ	320x240	10
Более 8 ГБ	640x480	10

Функция видеорегистратора

Емкость карты	Разрешение	Скорость кадров/сек	Время постоянной записи
Менее 2 ГБ	Не поддерживается функция DVR		
2 ГБ	320x240	1	Более 24 ч
4 ГБ	320x240	1,2,5	Если 1 кадр в секунду, то более 48 часов
8 ГБ	320x240	1,2,5,10	Если 1 кадр в секунду, то более 96 часов
Более 16 ГБ	320x240 или 640x480	1,2,5,10	Если 1 кадр в секунду, то более 192 часов

Примечание:

1. Время записи видео зависит от содержания записи. В худших условиях карта 2 ГБ может записывать видео 320x240 при 1 кадре в секунду 28 часов, в лучших условиях время записи может быть более 72 часов.
2. При записи собственных сообщений пользователем рекомендуемое время сообщения должно составлять менее 20 секунд, в противном случае при форматировании SD карты файл будет удален.

Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	100-240 В, 50-60 Гц
2	Потребление	не более 9Вт, ожидание 2,6 Вт
3	Рабочая температура	От 0 до +40 град.С
4	Рабочая влажность	0-95%
5	Дисплей	7 дюймов, 800x480 точек
6	Тип связи	Без трубки
7	Подключение	4 провода
8	Размеры	210 x 116 x 25 мм
9	Вес	470 г

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Срок службы изделия 5 лет.

